





## Guida introduttiva




**Collegare** l'apparecchio ad una presa di corrente domestica utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione. Impostare l'interruttore su **on (I)**. Nella fase di avvio, il led a destra inizia a lampeggiare rosso, per una durata di circa 2 minuti. Il led di sinistra è rosso fisso.

Quando il led a destra smette di lampeggiare, con uno smartphone/tablet/laptop collegato alla rete di casa, cercare la rete WiFi chiamata **KERO**. Collegarsi quindi alla rete WiFi KERO, inserendo la password: **keroaudio**

Ora che lo smartphone/tablet/laptop è collegato alla rete WiFi KERO, aprire il browser preferito (es: Chrome, Firefox, Safari, Edge, ecc), scrivere nella barra degli indirizzi: **172.24.1.1** e clicca invio/vai/ok. Si aprirà quindi l'interfaccia utente KERO.

Nell'interfaccia utente, cliccare **POWER ON**. Entrare nel menu (☰ in alto a destra), cliccare **CONFIGURE** e selezionare **NETWORK**. Scansionare le reti WiFi disponibili cliccando su **SCAN**. Dopo alcuni secondi apparirà nel campo SSID la vostra rete WiFi di casa. Selezionarla, inserire la password del WiFi di casa e cliccare **APPLY**. Ora cliccare **RESTART**



LED Sinistra  
Verde: collegato a rete WiFi e segnale internet presente  
Spento: no rete internet o KERO non in Access Point  
Rosso: KERO in Access Point

LED Destra  
Verde: acceso  
Spento: dispositivo spento  
Rosso fisso: Standby  
Rosso lampeggiante: fase di riavvio



Il sistema si riavvierà in circa **2 minuti** collegandosi in automatico alla vostra rete WiFi domestica (durante il riavvio il led a destra lampeggia rosso).

Ora che STILE-34 è collegato alla rete WiFi, aprire nel browser preferito (es: Chrome, Firefox, Safari, Edge, ecc) il sito **www.kero-connect.com**. Aggiungete quindi il collegamento al sito **www.kero-connect.com** sulla home del proprio dispositivo smartphone/tablet/laptop. Ripetere questo punto per ogni dispositivo che vorrete utilizzare per gestire KERO.

Accendete ora il dispositivo KERO aprendo l'interfaccia utente dall'icona sul vostro smartphone/tablet/laptop e cliccando **POWER ON**. E' possibile accendere KERO anche toccando il touchpad.